

## ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

### Инструмент Be-UNI Professional

#### V176 Утюжок-плойка-гофре Дрим Тим турмалиновая для изменения форм волос



1. Позиция: Утюжок-плойка-гофре для волос Dream Team
2. Артикул: V176
3. Диапазон рабочих температур: 180°C-220°C
4. Функции: турмалиновое покрытие, двусторонние пластины
5. Описание: multifunctional device, Soft Touch Pro body
5. Напряжение: 110-240V 110-120V 220-240V 50HZ/60HZ

**Краткое Описание:** Инновационный инструмент – 3 в 1, изготовлен из высококачественного пластика, керамики с турмалиновым покрытием. Используется для выпрямления, завивания и гофрирования волос. Оснащен регулятором температуры и ультрабыстрым нагревом. Длина профессионального вращающегося шнура - 2,5 м. Инструмент покрыт высококачественным покрытием **Soft Touch Pro** и механическим механизмом переключения. Легким переключением курсора вы можете выбрать какой функцией прибора воспользоваться.

**Утюжок** - Пластины утюжка покрыты турмалином, который при нагревании выделяет отрицательно заряженные ионы. Естественная ионизация нейтрализует статическое электричество, а чешуйки волоса разглаживаются, сохраняя влагу внутри волоса.

**Плойка** – создаст прекрасные локоны. Турмалиновые пластины плойки более бережно взаимодействуют с волосами, позволяют использовать плойку на всех типах волос, от самых тонких и чувствительных до самых толстых, сохраняя структуру волос.

**Гофре** - пластины гофре идеально подходят для создания объёмных причёсок, создания акцентов на волосах или придания объёма у корней. Пластины с турмалиновым покрытием обеспечивают бережную укладку, обогащая волосы отрицательными ионами, ухаживая и придавая волосам дополнительный блеск.



#### Правила эксплуатации:

Straight plate – полотно для выпрямления

Zigzag plate – полотно для гофрирования

Curler rode – полотно для завивания

Rubber coat – покрытие корпуса Soft Touch Pro

100% турмалиновое покрытие; On/Off button - Вкл/Выкл кнопка

1 and 2 temperature - курсор переключения режимов температуры

360 Degree rotating cable – Профессиональный вращающийся шнур с

разворотом на 360 градусов; Easy grip handle - Удобная ручка.

Включите прибор в сеть. Передвиньте курсор включения в положение 1 или 2, в зависимости от выбранного температурного режима. Режим 1 соответствует температурам 180-200°C, режим 2 – 200-220°C. Дождитесь, когда LED индикатор слева от курсора переключения температур загорится зеленым светом. Прибор готов к работе. Передвиньте курсор переключения функций прибора влево или вправо, в зависимости от желаемых результатов в укладке. Влево – активируется функция утюга для выпрямления волос, вправо – пятиступенчатого гофре. Нейтральное положение – инструмент работает в функции плойки диаметром 34 мм.

**Внимание!** Оставляйте прибор только на термостойких поверхностях.

#### Особенности и применение:

Тонкие, окрашенные и ломкие волосы рекомендуется обрабатывать на 1 температурном режиме 190 °C – это поможет

сохранить волосы от повреждений (Переключатель 1) . Для вьющихся и толстых волос подойдут температуры 200 – 220 °С (Переключатель 2). Оптимальный режим определится в процессе пользования. Чем ниже температура, тем слабее локоны. Подбирать режим нагревания следует индивидуально в зависимости от структуры волос и прически. Тонкие волосы особенно быстро реагируют на действие нагревательных пластин. Равномерная теплоотдача оказывает щадящее воздействие на волосы. **Турмалиновое покрытие** пластин быстрее остальных нагревается, а волосы после выпрямления выглядят блестящими и гладкими. Более того, волосы оздоравливаются на глазах, так как в состав турмалинового покрытия входят полудрагоценные кристаллы, которые во время нагревания имеют способность вырабатывать отрицательные ионы, благодаря которым волосы не только не пересушиваются, но и сохраняют свой водный баланс. Результат – гладкие волосы или прекрасные локоны, обладающие сильным, шелковистым блеском.

**Покрытие инструмента Soft Touch PRO** (Soft-touch (с англ. soft touch – мягкий на ощупь) — это специальное «мягкое» покрытие пластика на ощупь напоминает резину. Soft-touch пластик более устойчив к царапинам, приятен на ощупь и не скользит в руке. Также высокая матовость такого покрытия создана, чтобы корпус был более долговечен, не изнашивался и был тактильно приятен на ощупь. Легко очищается от загрязнений и косметики влажными салфетками или тканью.

#### **Указания по безопасности:**

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте ее указания!

#### **Опасность поражения током и возгорания!**

Детям в возрасте до 8 лет нельзя пользоваться прибором. Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, можно пользоваться прибором только под присмотром и/или в том случае, если они были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают опасности, связанные с его использованием. Детям нельзя играть с прибором. техническое обслуживание или чистку прибора не разрешается проводить детям без присмотра взрослых.

Пользоваться прибором разрешено только при отсутствии повреждений прибора и электрического кабеля.

После каждого использования прибора или в случае его неисправности вынимайте вилку из розетки.

Электрический кабель не должен соприкасаться с горячими предметами; протягиваться через острые кромки; использоваться в качестве ручки для ношения прибора.

Перед чисткой выньте вилку сетевого провода из розетки. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.

Не пользуйтесь устройствами паровой чистки.

Нагревательные пластины сильно нагреваются. Держать прибор можно только за рукоятку. Класть прибор можно только на поверхности, устойчивые к высоким температурам. Избегайте любого контакта с кожей.

Не пользуйтесь прибором рядом с водой, налитой в ванну, раковину или иные емкости. **Опасно для жизни!**

Ни в коем случае не допускайте контакта прибора с водой. Опасность сохраняется, даже если прибор выключен, поэтому после пользования прибором и в случае перерывов при пользовании им необходимо вынимать вилку из розетки.

Хранение: прежде чем ставить прибор на место, подождите, пока он остынет.

#### **Существует риск ожогов!**

Никогда не допускайте контакта прибора с кожей (головы или ушей).

#### **Условия гарантии**

Гарантийный срок составляет 1 год с момента продажи.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

- нарушений правил эксплуатации;
- механических повреждений;
- проведения ремонта лицами, не уполномоченными на это;
- повреждений, вызванных стихийными бедствиями;
- неправильного подключения в электросеть.

Гарантия действует только при наличии подписи и печати.

В случае необходимости ремонта или замены в течение гарантийного срока, предъявите гарантийный лист.