

## A725/ A732 Titan Curler

### Плойка для завивки волос с зеркальным титановым покрытием, 32 и 25 мм:



#### Описание:

1. Позиция: Плойка для завивки волос с зеркальным титановым покрытием
2. Описание: зеркальное титановое покрытие, ручка Soft Touch, LED дисплей
3. Диаметр: 25/32 mm
4. Диапазон рабочих температур: 80°C-220°C
5. Напряжение: 110-240V 110-120V 220-240V 50HZ/60HZ

**Краткое Описание:** Плойка для волос профессиональная с зеркальным титановым покрытием идеально прогревает прядь и мгновенно накручивает локон! Используется для завивки волос. Это самое современное покрытие стайлеров для волос и единственный материал, который обладает идеальным равномерным прогревом. Но более всего он подходит для профессиональных целей, когда нужна высокая температура, а время накрутки ограничено. Плойка оснащена дисплеем отображающим выбранную температуру, ультрабыстрым нагревом. Длина профессионального вращающегося шнура - 2,5 м. Ручка плойки покрыта высококачественным покрытием Soft Touch Pro. Длина профессионального вращающегося шнура - 2,5 м. Ручка плойки покрыта высококачественным покрытием **Soft Touch Pro**.



#### Правила эксплуатации:

LED Display – LED дисплей

Rubber handle – ручка Soft Touch Pro

100% ceramic Rod - 100% титановое покрытие

On/Off button - Вкл/Выкл кнопка

360 Degree rotating cable – Профессиональный вращающийся шнур с разворотом на 360 градусов

1. Включите прибор в сеть. Нажмите на кнопку включения на панели ниже от LED-дисплея и удерживайте ее до включения светового дисплея. Дождитесь нагрева прибора до 80 градусов. Температура отразится на дисплее в верхней наружной части прибора. Далее плавно повысьте температуру при помощи кнопок-регуляторов температур до требуемой температуры. Дождитесь пока на LED-дисплее будет отражена требуемая температура. Прибор готов к работе.
2. После окончания работы с прибором правила эксплуатации рекомендуют соблюдать последовательность действий при его выключении: сначала рекомендуется плавно понизить температуру при помощи кнопки-регулятора температур до начальной температуры 80 градусов. Выждать, когда на световом дисплее будет отражена температура 80 градусов. Нажимаем на кнопку включения/выключения и удерживаем ее до выключения светового дисплея. Выключите прибор из сети. Прежде чем ставить прибор на место, подождите, пока он остынет или используйте термоковрик.

#### Особенности и применение:

Тонкие, окрашенные и ломкие волосы рекомендуется завивать при температуре не выше 190 °С – это поможет сохранить волосы от повреждений. Для вьющихся и толстых волос подойдут температуры 200 – 220 °С. Оптимальный режим определится в процессе пользования. Также, чем ниже температура, тем слабее локоны. То есть, подбирать режим нагревания следует индивидуально в зависимости от структуры волос и требованиям к причёске. Тонкие волосы особенно быстро реагируют на действие нагревательных пластин. Равномерная теплоотдача оказывает щадящее воздействие на волосы. **Зеркальное титановое покрытие** пластин быстрее и равномернее остальных прогревается, а локоны выглядят блестящими, более упругими и дольше сохраняют свою форму. **Покрытие инструмента Soft Touch PRO** (Soft-touch (с англ. soft touch – мягкий на ощупь) — это специальное «мягкое» покрытие пластика на ощупь напоминает резину. Soft-touch пластик более устойчив к царапинам, приятен на ощупь и не скользит в руке. Также высокая матовость такого покрытия создана, чтобы корпус был более долговечен, не изнашивался и был тактильно

приятен на ощупь. Легко очищается от загрязнений и косметики влажными салфетками или тканью.

**Указания по безопасности:** Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте ее указания!

**Опасность поражения током и возгорания!** Детям в возрасте до 8 лет нельзя пользоваться прибором.

Пользоваться прибором разрешено только при отсутствии повреждений прибора и электрического кабеля.

После каждого использования прибора или в случае его неисправности вынимайте вилку из розетки.

Электрический кабель не должен соприкасаться с горячими предметами; протягиваться через острые кромки; использоваться в качестве ручки для ношения прибора.

Перед чисткой выньте вилку сетевого провода из розетки. Не пользуйтесь устройствами паровой чистки.

Нагревательные пластины сильно нагреваются. Используйте термоперчатку, идущую в комплекте с прибором. Класть прибор можно только на поверхности, устойчивые к высоким температурам.

**Опасность для жизни!** Ни в коем случае не допускайте контакта прибора с водой. Опасность сохраняется, даже если прибор выключен, поэтому после пользования прибором и в случае перерывов при пользовании им необходимо вынимать вилку из розетки.

**Существует риск ожогов!** Никогда не допускайте контакта прибора с кожей (головы или ушей).

Хранение: прежде чем ставить прибор на место, подождите, пока он остынет или используйте термочехол.

#### **Условия гарантии:**

Гарантийный срок составляет 1 год с момента продажи.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

- нарушений правил эксплуатации;
- механических повреждений;
- проведения ремонта лицами, не уполномоченными на это;
- повреждений, вызванных стихийными бедствиями;
- неправильного подключения в электросеть.

Гарантия действует только при наличии подписи и печати.

В случае необходимости ремонта или замены в течение гарантийного срока, предъявите гарантийный лист.